



ビンテージマイクに伴うトラブル対処



■スタンドにマイクを取付ける際の組立て注意点

① ビンテージマイクを取付けます

① スタンドパーツにマイクを差し込み回し入れます。

② マイクの向きを調整します

② マイクの最終的な向きは **スタンド側に付いている調整ネジを回す事**で調整できます。

③ 調整後ネジを固く締めます

※調整ネジはプライヤー等で固く締めて固定します。

※スタンド使用中の安全の為、手でネジを固定せずに工具を使う事をお勧めします。

ビンテージマイクに起きやすいトラブル対処

ケース①

ビンテージマイクの位置が定まらない。
※使用しているうちにマイクが回転してしまったりぐらつく。

上記の取付ける際の組立て注意点を参照ください。

調整出来なかった場合は弊社修理対象になります。

ケース②

マイクに全く音が入らない。
※マイクのユニットはマイクヘッド正面にございます。マイクの向きをまずは確認して下さい。
※コードの断線の場合もございます。お店に予備のコードがございましたら差替えての確認をお勧め致します。

ユニットの故障、マイク本体の断線、マイクコードの断線が考えられます。上記の方法で解決しない場合は弊社修理対象となります。

ビンテージマイクとコードを返送して下さい

お客様

ご連絡・修理品返送

送料お客様負担で
お願い致します。

→

パイン・クリエイト

一律 3,000 円
ご対応いたします。

←

送料無料でご返送!